

i:SY

Ride it! Love it!

**MONTAGE-
ANLEITUNG**

GEPÄCKTRÄGER LOWRIDER

23000003



iSY.de

i:SY GmbH & Co. KG

Hauptstraße 34 | 32609 Hüllhorst | Germany



Art. Nr.: 23000003

i:SY MONTAGEANLEITUNG i:SY LOWRIDER

Passend für alle i:SY Modelle mit gerader Gabel.
Wir empfehlen die Gepäckträger von deinem i:SY Fachhändler montieren zu lassen.



1

Entferne zunächst die Linsenkopf-Schrauben an den oberen Befestigungspunkten und dann die 20 mm langen unteren Befestigungsschrauben. Mit diesen unteren 20 mm langen Schrauben und U-Scheiben wird der **LOWRIDER** jetzt erst mal lose an den oberen Schraubpunkten angesetzt.

Achtung: Je nach Modelljahr, muss der Lowrider hierzu ggf. etwas aufgebogen werden.

2

Führe die untere Befestigungslasche auf die Höhe der Gewindeösen. Nimm jetzt die 25 mm langen Schrauben, jeweils eine U-Scheibe und eine Distanzbuchse für jede Seite und verschraube die Bauteile. Wenn die Ausrichtung passt, kannst du die vier Schrauben mit jeweils 4–5 Nm festziehen.

Achtung: Die fahradseitig verbauten Distanzbuchsen müssen unbedingt weiterhin verwendet werden, siehe Foto. Je nach Modelljahr muss das Schutzblech ggf. etwas in der Höhe angepasst werden. Hierzu dient das Langloch in der Aufnahme an der Gabelkrone. Verwende Schraubensicherung mittelfest!

3

Für die seitliche Fixierung der **LOWRIDER** Taschen liefern wir 4 Kunststoffschellen mit, die individuell am **LOWRIDER** befestigt werden. Verwende hier in Kombination unbedingt die Gummistreifen, die ein Verrutschen der Schellen verhindern. Lege die Gummistreifen in die Schellen ein und verschraube die Schellen mit den 10 mm Linsenkopf-Schrauben der U-Scheibe und der Stoppmutter, wobei die U-Scheibe unter der Stoppmutter platziert ist.

Achtung: Die korrekt verbauten Kunststoffschellen sind für die Fixierung der Taschen unbedingt erforderlich!

LIEFERUMFANG

LOWRIDER | ART. NR. 23000003

a) LOWRIDER

b) Montagekit bestehend aus:

- 1 2x Schrauben M5 x 25 mm, 2 2x U-Scheiben,
- 3 2x Distanzbuchse 5 mm, 4 4x Schellen 11 mm,
- 5 4x Gummistreifen, 6 4x Schrauben M5 x 10 mm,
- 7 4x U-Scheiben, 8 4x Stoppmutter M5

